

## 曳引機安全駕駛

1. 當所有曳引機防護板均裝置妥當始可操作曳引機。
2. 移動曳引機之前，須環視機具附近是否有人員逗留，確保無虞之後始可駛離現場。
3. 當上下坡時或是橫越坡地時避免急轉向，以免有翻車之虞。
4. 當操作差速器不作動時，不得轉向，以免有翻車之虞。
5. 正確使用廠家規定拖桿或鏈接，始可將農具或拖車裝置於曳引機上進行作業，確保農具與拖車不會產生翻覆現象。
6. 使用拖架承載農具時，須考慮農具寬度與慣性，避免意外事件發生。
7. 當駕駛曳引機於山坡地或是不平路面時，須急轉向之前，請減速慢行。
8. 當駕駛曳引機於下陡坡之前，請換到低速檔位且不得橫越陡坡。
9. 當駕駛曳引機於陡坡時，請避開坑洞、溝渠、阻礙物，以免曳引機翻覆。
10. 當使用 4 輪驅動駕駛曳引機於陡坡時，雖然增加了前輪拉力，但相對增加翻車可能性。
11. 不得沿著溪谷邊緣或陡堤防駕駛，因為暗藏著不可預知坑洞。

