

迴轉犁拆裝(加長)

使用工具



名稱：梅花、開口版手



名稱：勾型版手

其實習步驟(拆)



步驟 1. 要將迴轉犁加長 (2.6m 改 2.8m)



步驟 2. 拆下擋土板



步驟 3. 拆下開墾刀



步驟 4. 拆下後完成圖



步驟 5. 分解開墾刀



步驟 6. 拆下側鏈箱鏈條



步驟 7. 鏈條



步驟 8. 拆下完成圖



步驟 9. 拆下另一邊側板



步驟 10. 分解傳動軸



步驟 11. 傳動軸內部為傘型齒輪




步驟 12. 拆下 PT0 萬向接頭，分解完成

其實習步驟(裝)



步驟 1. 安裝軸承



步驟 2. 裝傳動軸油封



步驟 3. 將傳動軸套用到傳動芯上



步驟 4. 鎖上傳動軸螺絲



步驟 5. 鎖上傘型齒輪螺絲



步驟 6. 安裝傳動軸到主軸成上



步驟 7. 主軸成內部圖



步驟 8. 鎖上螺絲



步驟 9. 安裝完成



步驟 10. 安裝另一組傳動軸



步驟 11. 安裝完成




步驟 12. 鎖上側板



步驟 13. 安裝側鏈箱軸承



步驟 6. 安裝側板到傳動軸



步驟 7. 安裝檔土板



步驟 8. 鎖上 PT0 三向接頭，未完成